



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ГИБКИЙ КАМЕНЬ»

Общество с ограниченной ответственностью

Россия, 143444, Московская область, г. Красногорск, ул. Ново-Никольская, дом 57.

тел.: +7 (800) 100-4148, +7 (495) 564-9082, + 7 (915) 007-0931

e-mail: kamengibkiy@gmail.com, sites: гибкийкамень.com, гипсовыепанели.com, kamengibkiy.ru

Инструкция по монтажу гибкого камня
(разработана ООО «Производственная компания
«Гибкий камень»)

Подготовка поверхности

Для укладки гибкого камня необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно прогрунтовать стены. Технология монтажа гибкого камня схожа с поклейкой обоев. Нюансами при монтаже этого материала являются: сгибания на внешних углах и подбор рисунка (при необходимости).

Поклейка

Перед поклейкой гибкого камня, с целью подбора рисунка, необходимо разложить два листа рядом друг с другом. Если в месте планируемой стыковки материала рисунки сильно разнятся, переверните один из листов гибкого камня на 180 градусов (левая сторона листа стыкуется с правой стороной листа той же серии и той же партии). Гибкий камень клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Причем не только на гибкий камень, но и на подготовленный участок стены (основание). Сначала нанесите клей на гибкий камень и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. Далее, возьмите гибкий камень за края, приложите его к стене и разгладьте валиком по всей поверхности, так же как и обычные обои.

Резка

Для резки материала используется строительный нож.

Оформление углов

При сгибании гибкого камня во внутренних углах, никаких секретов или тонкостей не существует. Просто сгибаете и всё, как обои. При работе на внешних углах гибкому камню требуется небольшая "зарядка". Отметьте на тыльной стороне листа место предполагаемого сгиба, после чего сложите его в этом месте, лицевой стороной внутрь и разомните, как будто "катаете тесто". Материал станет заметно мягче и его можно будет сгибать на внешний угол. Делайте это плавно, без резких движений.

Нанесение лака (защитного покрытия)

Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком или кисточкой. Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки лаком двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали лакировку и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

При возникновении каких-либо сложностей при монтаже и во избежание порчи материала, проконсультируйтесь со специалистами нашей компании по вышеуказанным телефонным номерам.

Указанные рекомендации применяются при условии использования продукции ООО «Производственная компания «Гибкий камень» и не могут распространяться на аналоги других производителей.

**С наилучшими пожеланиями,
ООО «Производственная компания «Гибкий камень»**